



Cabezales adaptadores

Cabezales adaptadores para alojar cojinetes de roscar redondos normalizados. Para todo tipo de roscas. Fijación de los cojinetes en el cabezal adaptador mediante un tornillo.

Denominación	Dimensión	Código	€
Cabezal adaptador para cojinetes	Ø 65 mm	731200	163,00
Cabezal adaptador para cojinetes	G 1¼	731250	170,00
Cabezal adaptador para cojinetes	Ø 105 mm	541401	210,00

Anillos intermedios

Anillos intermedios para los diferentes diámetros exteriores de los cojinetes.

Denominación	Dimensión	di mm	Código	€
Anillos intermedios para cabezal adaptador 731200	M 6-9	20/25	731205	90,70
	M 10-11	30	731210	90,70
	M 12-14 (Pg 7-9)	38	731220	90,70
	M 16-20 (Pg 11-13,5)	45	731230	90,70
	M 22-24 (Pg 16)	55	731240	90,70
sin anillo intermedio	M 27-30 (Pg 21-29)	65		
Anillos intermedios para cabezal adaptador 541401	Ø 65/105 (Pg 21-29)	65	541404	139,00
	Ø 75/105	75	541406	103,00
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	103,00
sin anillo intermedio	Pg 42-48	105		

Bujes guía

Bujes guía para un inicio de roscado suave y centrado.

Denominación	Dimensión	Código	€
Bujes guía para cabezal adaptador 731200	Ø 6	731301	28,90
	Ø 8	731302	28,90
	Ø 10	731303	28,90
	Ø 12	731304	28,90
	Ø 14	731305	28,90
	Ø 16	731306	28,90
	Ø 18	731307	28,90
	Ø 20	731308	28,90
	Ø 22	731309	28,90
	Ø 24	731310	28,90
	Ø 27	731311	28,90
	Ø 30	731312	28,90
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	28,90
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	28,90
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	28,90
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	28,90
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	28,90
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	28,90
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	28,90
Bujes guía para cabezal adaptador 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	33,30
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	33,30
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	33,30
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	33,30



Producto alemán de calidad



Info