

REMS Sinus

Teileverzeichnis

Aktueller Stand
siehe www.rems.de

Spare parts list


Latest version
see www.rems.de

Liste des pièces

Situation actuelle
voir www.rems.de

Elenco dei pezzi

Ultimo aggiornamento
vedi www.rems.de



deu	eng	fra	ita	
101	Aufnahmespindel mit Stifte	Receptacle spindle with pins	Logement arbre avec broches	Alloggiamento albero con perni 154108R
102	Abstützung	Support	Support	Supporto 154102R
103	Biegeschlüssel	Bending key	Clé de cintrage	Chiave di curvatura 154103R
—	Verlängerungshebel mit Griff	Lenghtening lever with handle	Levier de rallonge avec poignée	Leva di prolungamento con impugnatura 154105R
105	Griff	Handle	Poignée	Impugnatura 071016
100	Sicherungsring	Locking ring	Circlip	Anello di sicurezza 059083
—	Steckbolzen mont.	Socket pin mount.	Axe debrochable mont.	Bullone a inniesto mont. 582036