Terraja de calidad comprobada con excelentes propiedades para roscar.	
Roscas en tubos	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Roscas en barras	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Tipos de roscas consulte pág. 30, 31.	

REMS eva – la terraja para el profesional. Inicio de roscado suave y roscado ligero. Maneral de acero con grueso recubrimiento de plástico. Sólo un tipo de cabezales de roscar de cambio rápido. Peines de roscar de calidad, indestructibles.

Ventaja del sistema

Gran área de corte hasta 1¼" y hasta 2" con **una** palanca de trinquete. **Sólo** un tipo de cabezales de roscar compactos, pequeños, de cambio rápido y **sólo** un tipo de peines de roscar. Los mismos cabezales de roscar de cambio rápido se adaptan a todas las terrajas REMS y a las terrajas adecuadas de otros fabricantes. Por lo tanto, almacenaje sencillo y económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Maneral de carraca

Especialmente robusto. Maneral de acero, revestido de plástico para tacto agradable. Empuñadura antideslizante para un mejor agarre. Sencillo cambio de sentido de la carraca. Asiento perfecto de los cabezales, se colocan y se quitan de forma sencilla y rápida.

Cabezales de roscar de cambio rápido

Técnica comprobada, la alta calidad del material, la elaboración precisa del cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía de tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del cabezal se agrandan hacia afuera para facilitar un buen desalojo de las virutas y conseguir así unas roscas impecables. Cabezales de roscar S de cambio rápido para roscar tubos en lugares de difícil acceso (pág. 23).

Peines

La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 47). Desarrollado especialmente para roscar. Por lo tanto con alto poder lubrificante y refrigerante. Indispensable para conseguir roscas impecables y alargar la vida de los peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples

Racional con REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (pág. 46).

Producto alemán de calidad

Info

Volumen de suministro

REMS eva Set. Terraja manual con cabezales de cambio rápido. Para roscas en tubos ⅛ – 2", 16 – 50 mm, roscas en barras 6 – 30 mm, ¼ – 1". Para roscas a derecha e izquierda. 1 maneral de carraca para todo el campo de roscado. Cabezales de cambio rápido con peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha. Para roscas en tubos para instalaciones eléctricas según EN 60423 M. En caja metálica resistente o en caja de cartón.

Denominación/dimensión	Código	€
REMS eva Set en caja metálica		
R ½ + ¾ + 1	520014	**415,20**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**493,05**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**560,52**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**685,08**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**757,74**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**581,28**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**622,80**
REMS eva Set en caja de cartón		
R ½ + ¾	520008	**259,50**
R ½ + ¾ + 1	520004	**332,16**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**477,48**

REMS eva Set está disponible también para roscas a izquierda y roscas NPT.

Accesorios

Denominación	Código	€
Maneral de carraca para todo el campo de trabajo	522000	**168,16**
Cabezales de roscar S, consulte pág. 23.		
Cabezales de cambio rápido, peines, cabezales adaptadores para cojinetes, consulte pág. 30 – 31.		
Caja metálica con forma, para REMS eva ⅜ – 2"	526050	**110,03**
Aceite de roscar consulte pág. 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" consulte pág. 46.		
REMS Aquila 3B, estación de trabajo para la mecanización de tubos con bloque de sujeción mediante cadena sobre trípode plegable, consulte pág. 94.		
REMS Aquila WB, bloque de sujeción de tubos mediante cadena para banco de trabajo, consulte pág. 94.		